



## MIKI PULLEY Stock List

Part No : ALS-014-R  
Part No : ALS-014-R-3-3  
Part No : ALS-014-R-3B-3B  
Part No : ALS-014-R-4-4  
Part No : ALS-014-R-4B-4B  
Part No : ALS-014-R-5-5  
Part No : ALS-014-R-5B-5B  
Part No : ALS-014-R-6-6  
Part No : ALS-014-R-6.35-6.35  
Part No : ALS-014-R-6B-6B  
Part No : ALS-014-R-D1B-D2B  
Part No : ALS-014-Y  
Part No : ALS-014-Y-3-  
Part No : ALS-014-Y-3B-3B  
Part No : ALS-014-Y-4-4  
Part No : ALS-014-Y-4B-4B  
Part No : ALS-014-Y-5-5  
Part No : ALS-014-Y-5B-5B  
Part No : ALS-014-Y-6-6  
Part No : ALS-014-Y-6.35-6.35  
Part No : ALS-014-Y-6B-6B  
Part No : ALS-014-Y-EL  
Part No : ALS-020-R  
Part No : ALS-020-R-4B-4B  
Part No : ALS-020-R-5-5  
Part No : ALS-020-R-5B-5B

Part No : ALS-020-R-6-6  
Part No : ALS-020-R-6.35-6.35  
Part No : ALS-020-R-6.35B-6.35B  
Part No : ALS-020-R-6B-6B  
Part No : ALS-020-R-7B-7B  
Part No : ALS-020-R-8-8  
Part No : ALS-020-R-8B-8B  
Part No : ALS-020-R-9-9  
Part No : ALS-020-R-9.525-9.525  
Part No : ALS-020-Y  
Part No : ALS-020-Y-4B-4B  
Part No : ALS-020-Y-5-5  
Part No : ALS-020-Y-5B-5B  
Part No : ALS-020-Y-6-6  
Part No : ALS-020-Y-6.35-6.35  
Part No : ALS-020-Y-6.35B-6.35B  
Part No : ALS-020-Y-6B-6B  
Part No : ALS-020-Y-7B-7B  
Part No : ALS-020-Y-8-8  
Part No : ALS-020-Y-8B-8B  
Part No : ALS-020-Y-9-9  
Part No : ALS-020-Y-9.525-9.525  
Part No : ALS-020-Y-EL  
Part No : ALS-030-B  
Part No : ALS-030-B-10-10  
Part No : ALS-030-B-10B-10B  
Part No : ALS-030-B-11-11  
Part No : ALS-030-B-11B-11B  
Part No : ALS-030-B-12-12  
Part No : ALS-030-B-12B-12B  
Part No : ALS-030-B-14-14  
Part No : ALS-030-B-14B-14B  
Part No : ALS-030-B-6.35B-6.35B  
Part No : ALS-030-B-6B-6B  
Part No : ALS-030-B-8-8

Part No : ALS-030-B-8B-8B  
Part No : ALS-030-B-9-9  
Part No : ALS-030-B-9.525-9.525  
Part No : ALS-030-B-EL  
Part No : ALS-030-R  
Part No : ALS-030-R-10-10  
Part No : ALS-030-R-10B-10B  
Part No : ALS-030-R-11-11  
Part No : ALS-030-R-11B-11B  
Part No : ALS-030-R-12-12  
Part No : ALS-030-R-12B-12B  
Part No : ALS-030-R-14-14  
Part No : ALS-030-R-14B-14B  
Part No : ALS-030-R-6.35B-6.35B  
Part No : ALS-030-R-6B-6B  
Part No : ALS-030-R-8-8  
Part No : ALS-030-R-8B-8B  
Part No : ALS-030-R-9-9  
Part No : ALS-030-R-9.525-9.525  
Part No : ALS-030-Y  
Part No : ALS-030-Y-10-10  
Part No : ALS-030-Y-10B-10B  
Part No : ALS-030-Y-11-11  
Part No : ALS-030-Y-11B-11B  
Part No : ALS-030-Y-12-12  
Part No : ALS-030-Y-12B-12B  
Part No : ALS-030-Y-14-14  
Part No : ALS-030-Y-14B-14B  
Part No : ALS-030-Y-6.35B-6.35B  
Part No : ALS-030-Y-6B-6B  
Part No : ALS-030-Y-8-8  
Part No : ALS-030-Y-8B-8B  
Part No : ALS-030-Y-9-9  
Part No : ALS-030-Y-9.525-9.525  
Part No : ALS-030-Y-EL

Part No : ALS-040-B  
Part No : ALS-040-B-10B-10B  
Part No : ALS-040-B-11-11  
Part No : ALS-040-B-12-12  
Part No : ALS-040-B-12B-12B  
Part No : ALS-040-B-14-14  
Part No : ALS-040-B-14B-14B  
Part No : ALS-040-B-15-15  
Part No : ALS-040-B-15B-15B  
Part No : ALS-040-B-16-16  
Part No : ALS-040-B-16B-16B  
Part No : ALS-040-B-18-18  
Part No : ALS-040-B-19-19  
Part No : ALS-040-B-19B-19B  
Part No : ALS-040-B-20-20  
Part No : ALS-040-B-8B-8B  
Part No : ALS-040-B-EL  
Part No : ALS-040-R  
Part No : ALS-040-R-10B-10B  
Part No : ALS-040-R-11-11  
Part No : ALS-040-R-12-12  
Part No : ALS-040-R-12B-12B  
Part No : ALS-040-R-14-14  
Part No : ALS-040-R-14B-14B  
Part No : ALS-040-R-14B-19B  
Part No : ALS-040-R-15-15  
Part No : ALS-040-R-15B-15B  
Part No : ALS-040-R-16-16  
Part No : ALS-040-R-16B-16B  
Part No : ALS-040-R-18-18  
Part No : ALS-040-R-19-19  
Part No : ALS-040-R-19B-19  
Part No : ALS-040-R-20-20  
Part No : ALS-040-R-8B-8B  
Part No : ALS-040-Y

Part No : ALS-040-Y-10B-10B  
Part No : ALS-040-Y-11-11  
Part No : ALS-040-Y-12-12  
Part No : ALS-040-Y-12B-12B  
Part No : ALS-040-Y-14-14  
Part No : ALS-040-Y-14B-14B  
Part No : ALS-040-Y-15-15  
Part No : ALS-040-Y-15B-15B  
Part No : ALS-040-Y-16-16  
Part No : ALS-040-Y-16B-16B  
Part No : ALS-040-Y-18-18  
Part No : ALS-040-Y-19-19  
Part No : ALS-040-Y-19B-19B  
Part No : ALS-040-Y-20-20  
Part No : ALS-040-Y-8B-8B  
Part No : ALS-040-Y-EL  
Part No : ALS-055-B  
Part No : ALS-055-B-15-15  
Part No : ALS-055-B-15B-15B  
Part No : ALS-055-B-16-16  
Part No : ALS-055-B-16B-16B  
Part No : ALS-055-B-18-18  
Part No : ALS-055-B-18B-18B  
Part No : ALS-055-B-19-19  
Part No : ALS-055-B-19B-19B  
Part No : ALS-055-B-20-20  
Part No : ALS-055-B-20B-20B  
Part No : ALS-055-B-22B-22B  
Part No : ALS-055-B-24-24  
Part No : ALS-055-B-24B-24B  
Part No : ALS-055-B-25-25  
Part No : ALS-055-B-25B-25B  
Part No : ALS-055-B-28-28  
Part No : ALS-055-B-28B-28B  
Part No : ALS-055-B-EL

Part No : ALS-055-R  
Part No : ALS-055-R-15-15  
Part No : ALS-055-R-15B-15B  
Part No : ALS-055-R-16-16  
Part No : ALS-055-R-16B-16B  
Part No : ALS-055-R-18-18  
Part No : ALS-055-R-18B-18B  
Part No : ALS-055-R-19-19  
Part No : ALS-055-R-19B-19B  
Part No : ALS-055-R-20-20  
Part No : ALS-055-R-20B-20B  
Part No : ALS-055-R-22B-22B  
Part No : ALS-055-R-24-24  
Part No : ALS-055-R-24B-24B  
Part No : ALS-055-R-25-25  
Part No : ALS-055-R-25B-25B  
Part No : ALS-055-R-28-28  
Part No : ALS-055-R-28B-28B  
Part No : ALS-055-Y  
Part No : ALS-055-Y-15-15  
Part No : ALS-055-Y-15B-15B  
Part No : ALS-055-Y-16-16  
Part No : ALS-055-Y-16B-16B  
Part No : ALS-055-Y-18-18  
Part No : ALS-055-Y-18B-18B  
Part No : ALS-055-Y-19-19  
Part No : ALS-055-Y-19B-19B  
Part No : ALS-055-Y-20-20  
Part No : ALS-055-Y-20B-20B  
Part No : ALS-055-Y-22B-22B  
Part No : ALS-055-Y-24-24  
Part No : ALS-055-Y-24B-24B  
Part No : ALS-055-Y-25-25  
Part No : ALS-055-Y-25B-25B  
Part No : ALS-055-Y-28-28

Part No : ALS-055-Y-28B-28B  
Part No : ALS-055-Y-EL  
Part No : ALS-065-B  
Part No : ALS-065-B-20-20  
Part No : ALS-065-B-20B-20B  
Part No : ALS-065-B-22B-22B  
Part No : ALS-065-B-24-24  
Part No : ALS-065-B-24B-24B  
Part No : ALS-065-B-25-25  
Part No : ALS-065-B-25B-25B  
Part No : ALS-065-B-28-28  
Part No : ALS-065-B-28B-28B  
Part No : ALS-065-B-30-30  
Part No : ALS-065-B-30B-30B  
Part No : ALS-065-B-32-32  
Part No : ALS-065-B-35-35  
Part No : ALS-065-B-35B-35B  
Part No : ALS-065-B-EL  
Part No : ALS-065-R  
Part No : ALS-065-R-20-20  
Part No : ALS-065-R-20B-20B  
Part No : ALS-065-R-22B-22B  
Part No : ALS-065-R-24-24  
Part No : ALS-065-R-24B-24B  
Part No : ALS-065-R-25-25  
Part No : ALS-065-R-25B-25B  
Part No : ALS-065-R-28-28  
Part No : ALS-065-R-28B-28B  
Part No : ALS-065-R-30-30  
Part No : ALS-065-R-30B-30B  
Part No : ALS-065-R-32-32  
Part No : ALS-065-R-35-35  
Part No : ALS-065-R-35B-35B  
Part No : ALS-065-Y  
Part No : ALS-065-Y-20-20

Part No : ALS-065-Y-20B-20B  
Part No : ALS-065-Y-22B-22B  
Part No : ALS-065-Y-24-24  
Part No : ALS-065-Y-24B-24B  
Part No : ALS-065-Y-25-25  
Part No : ALS-065-Y-25B-25B  
Part No : ALS-065-Y-28-28  
Part No : ALS-065-Y-28B-28B  
Part No : ALS-065-Y-30-30  
Part No : ALS-065-Y-30B-30B  
Part No : ALS-065-Y-32-32  
Part No : ALS-065-Y-35-35  
Part No : ALS-065-Y-35B-35B  
Part No : ALS-065-Y-EL  
Part No : ALS-080-B  
Part No : ALS-080-B-28B-28B  
Part No : ALS-080-B-30-30  
Part No : ALS-080-B-30B-30B  
Part No : ALS-080-B-32-32  
Part No : ALS-080-B-35-35  
Part No : ALS-080-B-35B-35B  
Part No : ALS-080-B-38-38  
Part No : ALS-080-B-40-40  
Part No : ALS-080-B-42-42  
Part No : ALS-080-B-42B-42B  
Part No : ALS-080-B-45-45  
Part No : ALS-080-B-EL  
Part No : ALS-080-R  
Part No : ALS-080-R-28B-28B  
Part No : ALS-080-R-30-30  
Part No : ALS-080-R-30B-30B  
Part No : ALS-080-R-32-32  
Part No : ALS-080-R-35-35  
Part No : ALS-080-R-35B-35B  
Part No : ALS-080-R-38-38



Part No : ALS-080-R-40-40  
Part No : ALS-080-R-42-42  
Part No : ALS-080-R-42B-42B  
Part No : ALS-080-R-45-45  
Part No : ALS-080-Y  
Part No : ALS-080-Y-28B-28B  
Part No : ALS-080-Y-30-30  
Part No : ALS-080-Y-30B-30B  
Part No : ALS-080-Y-32-32  
Part No : ALS-080-Y-35-35  
Part No : ALS-080-Y-35B-35B  
Part No : ALS-080-Y-38-38  
Part No : ALS-080-Y-40-40  
Part No : ALS-080-Y-42-42  
Part No : ALS-080-Y-42B-42B  
Part No : ALS-080-Y-45-45  
Part No : ALS-080-Y-EL  
Part No : ALS-095-B  
Part No : ALS-095-B-38-38  
Part No : ALS-095-B-40-40  
Part No : ALS-095-B-42-42  
Part No : ALS-095-B-45-45  
Part No : ALS-095-B-50-50  
Part No : ALS-095-B-55-55  
Part No : ALS-095-B-EL  
Part No : ALS-095-Y  
Part No : ALS-095-Y-38H-38H  
Part No : ALS-095-Y-38N-38H  
Part No : ALS-095-Y-40H-40H  
Part No : ALS-095-Y-42H-42H  
Part No : ALS-095-Y-45H-45H  
Part No : ALS-095-Y-50H-50H  
Part No : ALS-095-Y-55H-55H  
Part No : ALS-095-Y-EL  
Part No : ALS-095ARN-22BHA-40BHA

Part No : ALS-105-B  
Part No : ALS-105-B-38-38  
Part No : ALS-105-B-40-40  
Part No : ALS-105-B-42-42  
Part No : ALS-105-B-45-45  
Part No : ALS-105-B-50-50  
Part No : ALS-105-B-55-55  
Part No : ALS-105-B-EL  
Part No : ALS-105-Y  
Part No : ALS-105-Y-38H-38H  
Part No : ALS-105-Y-40H-40H  
Part No : ALS-105-Y-42H-42H  
Part No : ALS-105-Y-42N-42N  
Part No : ALS-105-Y-45H-45H  
Part No : ALS-105-Y-50H-50H  
Part No : ALS-105-Y-55H-55H  
Part No : ALS-105-Y-55N-55H  
Part No : ALS-105-Y-55N-55N  
Part No : ALS-105-Y-60H-60H  
Part No : ALS-105-Y-60N-60H  
Part No : ALS-105-Y-60N-60N  
Part No : ALS-105-Y-EL  
Part No : BXH-120-10-A-11  
Part No : D1=14B / D2=15B SFC-050-DA2  
Part No : FC080SAT026  
Part No : PSL-D-42  
Part No : SFC-025DA2-8BH-14BH  
Part No : SFC-040SA2-12B-19B  
Part No : SFC-050-DA2  
Part No : SFC-050DA-14B-15B SFC-050- DA2  
Part No : SFC-050DA2-14B-19B  
Part No : SFC-050DA2-16B-24B  
Part No : SFC-080DA2-20B-32B  
Part No : SFC-080SA2-22B-28BH  
Part No : SFF-100DS-40B-48B

Part No : SPB180-8 P/1